

Zur Verteilung
3*1,5mm²

Abzweigdose

3*1,5mm²

Abzweigdose

3*1,5mm²

Abzweigdose

3*1,5mm²

Abzweigdose

3*1,5mm²

Abzweigdose

3*1,5mm²

3*1,5mm²

3*1,5mm²

3*1,5mm²

3*1,5mm²

5*1,5mm²

3*1,5mm²

5*1,5mm²

3*1,5mm²

5*1,5mm²

3*1,5mm²

5*1,5mm²


1S1



Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101
Bedienelement 6430-214-102

Zentralschaltung


1K1



Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101
Komfort-Timer-Bedienelement 6455
Zeitschaltuhren/Timer - Abdeckung 6435-214

Zentralschaltung Uhr

1S3



Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101
Bedienelement 6430-214-102

1S4




Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101
Bedienelement 6430-214-102

1S5




Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101
Bedienelement 6430-214-102


1M1




1M1



1M2



1M3



1M4

Um Störungen durch Schaltvorgänge der Jalousieantriebe zu vermeiden, dürfen Motor- und Nebenstellenzuleitungen nicht in einem Kabel oder in unmittelbarer Nähe zueinander verlegt werden (Mindestabstand 5 cm).

Für die Schalteinsätze Geräteverbindungsboxen mit viel Platz verwenden.