


FRITZ!Box 7390
Bezeichnung
Anschluss
Rufnummer ausgehend
ankommend
Telefoniegeräte
ISDN-Telefonanlage
FON S0
werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt
Übersicht
Internet
Telefonie
Rufumleitung
Wahlregeln
Telefoniegeräte
ISDN-Endgeräte
FON S0
Klingelsperre (FON S0)
ISDN-Endgeräte ohne eingestellte MSN führen ausgehende Anrufe über die Hauptrufnummer und reagieren auf alle ankommenden Anrufe.
Hauptrufnummer
0720703xxx
Auf Wunsch können Sie an Ihren ISDN-Endgeräten folgende MSNs einstellen. Hinweise dazu entnehmen Sie den Unterlagen des ISDN-Endgeräts.
vorhandene Rufnummern
MSN
0720703xxx
(Rufnummer für ausgehende Gespräche)
433yyy
ISDN-Telefonanlage einrichten
Schließen Sie die Telefonanlage an den Fon S0-Anschluss der FRITZ!Box an und führen Sie folgende Schritte durch:
1. Löschen Sie in der Telefonanlage alle Mehrfachrufnummern (MSNs).
2. Weisen Sie den Nebenstellen Ihrer ISDN-Telefonanlage die nachfolgenden Mehrfachrufnummern (MSNs) zu.
Rufnummer
0720703xxx
433yyy
1)
1) xxx und yyy bzw. zzzz sind Überblendungen der tatsächlichen Rufnummern
Auerswald
COMset
Grundboard + Module
Anschlussart
Mehrgeräteanschluss (PTMP)
COMset
Grundboard + Module
Externe Rufnummern
Standort
Amtrufnummern
MSN-Anrufweiterschaltur
Hier geben Sie die Vorwahlen Ihres Standortes ein.
Diese Vorwahlen werden für einige Funktionen der Tk-Anlage zwingend benötigt.
Tragen Sie hier bitte Ihre Landesvorwahl ein! (z. B. "0049" für Deutschland)
0043
Tragen Sie hier bitte Ihre Ortsvorwahl ein! (z. B. "05306" für Cremlingen)
0662


COMset
Grundboard + Module
Externe Rufnummern
Standort
Amtrufnummern
MSN-Anrufweiterschaltur
Interne Rufnummern
COMfortel DECT
Konfigurationen
Hier geben Sie Ihre Amtrufnummern ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber für die verschiedenen Basisanschlüsse erhalten haben.
Bei Tk-Anlagenanschlüssen geben Sie hier bitte nur die Durchwahlen und die Zentralrufnummer ein.
MSN / DDI
Bezeichnung
So 1
Klingelrhythmus
Busy-on-Busy Konfig-1
0720703xxx
VOIP
1. Sonder-Rhythmus
433yyy
Festnetz
2. Sonder-Rhythmus
Rufverteilungen
Extern -> Teilnehmer
Hier stellen Sie ein, welcher Teilnehmer bei welcher MSN gerufen werden soll.
Lineare-Rufverteilung
Rufnr. übermitteln
MSN / DDI
Bezeichnung
Wohnzimmer
kl Schlafraum
0720703xxx
VOIP
sofort
sofort
433yyy
Festnetz
sofort
sofort
Interne Rufnummern
Teilnehmer
Hier geben Sie die Rufnummern und die Namen der zu verwendenden Teilnehmer ein.
Sie haben nur auf dieser Seite die Möglichkeit, die Teilnehmer zu erzeugen.
Rufnummer
Teilnehmername
Modul
Interner Port
Art des Gerätes
21
Wohnzimmer
Analog-Port
Tn-Port 1
analog, MFV-Telefon
23
kl Schlafraum
Analog-Port
Tn-Port 3
analog, MFV-Telefon
Teilnehmer-Einstellungen
Rufnummer -> Extern
Rufnummer
Teilnehmername
privat So 1 CLIP
privat So 1
kommend So 1 COLP
kommend So 1
21
Wohnzimmer
VOIP
VOIP
23
kl Schlafraum
VOIP
VOIP
Teilnehmer-Einstellungen
Amtberechtigung privat
Hier stellen Sie die private Amtberechtigung für die Teilnehmer ein.
Rufnummer
Teilnehmername
So 1
21
Wohnzimmer
Voll
23
kl Schlafraum
Voll
Allgemeine Einstellunger
Externe S0-Bus-Überwachung
Bus-Nummer
Überwachung
So 1
aus