


Schaltplan



| | | | |
|-------------|------------|------------------|-----------------|
| Datum: | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: |
| Bearbeiter: | | Kundenzeichnung: | Werks-Nr.: |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | | Ersteller: |
| | | | Seite: 2 von 12 |
| | | | NET-ID: - |

Schaltplan

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 013 | Flanke Taster 3 | * | * | * | * | * | * Hilfsmerker Zeit 3 |
| | M11 | | | | | | SM03 |
| 014 | Hilfsmerker Zeit 3 | * | * | * | * | * | * Timer Zeit 3 |
| | M03 | | | | | | TT03 |
| 015 | Flanke Taster 4 | * | * | * | * | * | * Hilfsmerker Zeit 4 |
| | M12 | | | | | | SM04 |
| 016 | Hilfsmerker Zeit 4 | * | * | * | * | * | * Timer Zeit 4 |
| | M04 | | | | | | TT04 |
| 017 | Flanke Taster 5 | * | * | * | * | * | * Hilfsmerker Zeit 5 |
| | M13 | | | | | | SM05 |
| 018 | Hilfsmerker Zeit 5 | * | * | * | * | * | * Timer Zeit 5 |
| | M05 | | | | | | TT05 |
| 019 | Flanke Taster 6 | * | * | * | * | * | * Hilfsmerker Zeit 6 |
| | M14 | | | | | | SM06 |
| 020 | Hilfsmerker Zeit 6 | * | * | * | * | * | * Timer Zeit 6 |
| | M06 | | | | | | TT06 |
| 021 | Flanke Taster 7 | * | * | * | * | * | * Hilfsmerker Zeit 7 |
| | M15 | | | | | | SM07 |
| 022 | Hilfsmerker Zeit 7 | * | * | * | * | * | * Timer Zeit 7 |
| | M07 | | | | | | TT07 |
| 023 | Flanke Taster 8 | * | * | * | * | * | * Hilfsmerker Zeit 8 |
| | M16 | | | | | | SM08 |
| 024 | Hilfsmerker Zeit 8 | * | * | * | * | * | * Timer Zeit 8 |
| | M08 | | | | | | TT08 |
| | Rücksetzen Merker 1 und 2 | | | | | | |

| | | | |
|-------------|------------|------------------|-----------------|
| Datum: | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: |
| Bearbeiter: | | Kundenzeichnung: | Werks-Nr.: |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | | Ersteller: |
| | | | Seite: 3 von 12 |
| | | | NET-ID: - |

Schaltplan

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---------------------------|---|--------------------|------|---|---|-------------------------|
| | | * | * Timer Zeit 1 | * | * | | * Hilfsmerker Zeit 1 |
| 025 | T01 | | | RM01 | | | |
| | * | * | * Taster Zeit 2 | * | * | * | |
| 026 | I02 | | | | | | |
| | Taster Zeit 3 | * | * | * | * | * | |
| 027 | I03 | | | | | | |
| | Taster Zeit 4 | * | * | * | * | * | |
| 028 | I04 | | | | | | |
| | Taster Zeit 5 | * | * | * | * | * | |
| 029 | I05 | | | | | | |
| | Taster Zeit 6 | * | * | * | * | * | |
| 030 | I06 | | | | | | |
| | Taster Zeit 7 | * | * | * | * | * | |
| 031 | I07 | | | | | | |
| | Taster Zeit 8 | * | * | * | * | * | |
| 032 | I08 | | | | | | |
| | * | * | * Taster Zeit 1 | * | * | * | |
| 033 | I01 | | | | | | |
| | * | * | * Timer Zeit 2 | * | * | * | * Hilfsmerker Zeit 2 |
| 034 | T02 | | | RM02 | | | |
| | Rücksetzen Merker 3 und 4 | | | | | | |
| | * | * | * Timer Zeit 3 | * | * | * | * Hilfsmerker Zeit 3 |
| 035 | T03 | | | RM03 | | | |
| | * | * | * Taster Zeit 4 | * | * | * | |
| 036 | I04 | | | | | | |
| | * | * | * | * | * | * | |

| | | | |
|-------------|------------|------------------|-----------------|
| Datum: | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: |
| Bearbeiter: | | Kundenzeichnung: | Werks-Nr.: |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | | Ersteller: |
| | | | Seite: 4 von 12 |
| | | | NET-ID: - |

Schaltplan

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|---------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 037 | Taster Zeit 1 | * | * | * | * | * | * |
| | I01 | | | | | | |
| 038 | Taster Zeit 2 | * | * | * | * | * | * |
| | I02 | | | | | | |
| 039 | Taster Zeit 5 | * | * | * | * | * | * |
| | I05 | | | | | | |
| 040 | Taster Zeit 6 | * | * | * | * | * | * |
| | I06 | | | | | | |
| 041 | Taster Zeit 7 | * | * | * | * | * | * |
| | I07 | | | | | | |
| 042 | Taster Zeit 8 | * | * | * | * | * | * |
| | I08 | | | | | | |
| 043 | | * | Taster Zeit 3 | * | * | * | * |
| | | | I03 | | | | |
| 044 | | * | Timer Zeit 4 | * | * | | Hilfsmerker Zeit 4 |
| | | | T04 | | | | RM04 |
| 045 | | * | Rücksetzen Merker 5 und 6 | * | * | | Hilfsmerker Zeit 5 |
| | | | Timer Zeit 5 | | | | RM05 |
| 046 | | * | Taster Zeit 6 | * | * | * | * |
| | | | I06 | | | | |
| 047 | Taster Zeit 3 | * | * | * | * | * | * |
| | I03 | | | | | | |
| 048 | Taster Zeit 4 | * | * | * | * | * | * |
| | I04 | | | | | | |
| | | * | * | * | * | * | * |


| | | | |
|-------------|------------|------------------|-----------------|
| Datum: | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: |
| Bearbeiter: | | Kundenzeichnung: | Werks-Nr.: |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | | Ersteller: |
| | | | Seite: 5 von 12 |
| | | | NET-ID: - |

Schaltplan

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|----------------------|---|---|---|-----------------------|
| 049 | Taster Zeit 1 | . | . | . | . | . | . |
| | I01 | | | | | | |
| 050 | Taster Zeit 2 | . | . | . | . | . | . |
| | I02 | | | | | | |
| 051 | Taster Zeit 7 | . | . | . | . | . | . |
| | I07 | | | | | | |
| 052 | Taster Zeit 8 | . | . | . | . | . | . |
| | I08 | | | | | | |
| 053 | | . | Taster Zeit 5 | . | . | . | . |
| | | | I05 | | | | |
| 054 | | . | Timer Zeit 6 | . | . | . | Hilfsmerker Zeit 6 |
| | | | T06 | | | | RM06 |
| | | . | Rücksetzen M 7 und 8 | | | | . |
| 055 | | | Timer Zeit 7 | . | . | . | Hilfsmerker Zeit 7 |
| | | | T07 | | | | RM07 |
| 056 | | . | Taster Zeit 8 | . | . | . | . |
| | | | I08 | | | | |
| 057 | Taster Zeit 3 | . | . | . | . | . | . |
| | I03 | | | | | | |
| 058 | Taster Zeit 4 | . | . | . | . | . | . |
| | I04 | | | | | | |
| 059 | Taster Zeit 5 | . | . | . | . | . | . |
| | I05 | | | | | | |
| 060 | Taster Zeit 6 | . | . | . | . | . | . |
| | I06 | | | | | | |
| | . | . | . | . | . | . | . |

| | | | |
|-------------|------------|------------------|-----------------|
| Datum: | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: |
| Bearbeiter: | | Kundenzeichnung: | Werks-Nr.: |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | | Ersteller: |
| | | | Seite: 6 von 12 |
| | | | NET-ID: - |

Schaltplan



| | | | |
|-------------|------------|------------------|-----------------|
| Datum: | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: |
| Bearbeiter: | | Kundenzeichnung: | Werks-Nr.: |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | | Ersteller: |
| | | | Seite: 7 von 12 |
| | | | NET-ID: - |

Schaltplan

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|------------------|---|---|---|---|---|---------------|
| 073 | Taster Zeit 1 | * | * | * | * | * | * Dauersignal |
| | I01 | | | | | | TT09 |
| 074 | Taster Zeit 2 | * | * | * | * | * | * |
| | I02 | | | | | | |
| 075 | Taster Zeit 3 | * | * | * | * | * | * |
| | I03 | | | | | | |
| 076 | Taster Zeit 4 | * | * | * | * | * | * |
| | I04 | | | | | | |
| 077 | Taster Zeit 5 | * | * | * | * | * | * |
| | I05 | | | | | | |
| 078 | Taster Zeit 6 | * | * | * | * | * | * |
| | I06 | | | | | | |
| 079 | Taster Zeit 7 | * | * | * | * | * | * |
| | I07 | | | | | | |
| 080 | Taster Zeit 8 | * | * | * | * | * | * |
| | I08 | | | | | | |
| 081 | Dauersignal | * | * | * | * | * | * |
| | T09 | | | | | | D01 |
| 082 | | * | * | * | * | * | * |
| 083 | | * | * | * | * | * | * |
| 084 | | * | * | * | * | * | * |

| | | | |
|-------------|------------|------------------|-----------------|
| Datum: | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: |
| Bearbeiter: | | Kundenzeichnung: | Werks-Nr.: |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | | Ersteller: |
| | | | Seite: 8 von 12 |
| | | | NET-ID: - |

Bausteinparameter

D 1:
Taster
Dauersignal
Fehler
Beheben

T 3 (Ansprechverzögert)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 min : 05 s

T 1 (Ansprechverzögert)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 min : 03 s

T 4 (Ansprechverzögert)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 min : 07 s

T 2 (Ansprechverzögert)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 min : 04 s

T 5 (Ansprechverzögert)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 min : 08 s

| | | | | |
|-------------|------------|--------|-----------------|--|
| Datum: | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: | |
| Bearbeiter: | | | Werks-Nr.: | |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: | |
| | | | Ersteller: | |
| | | | Seite: 9 von 12 | |
| | | | NET-ID: - | |

Bausteinparameter

T 6 (Ansprechverzögert)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 min : 09 s

T 9 (Ansprechverzögert)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 min : 02 s

T 7 (Ansprechverzögert)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 min : 10 s

T 8 (Ansprechverzögert)
Parameteranzeige = ein
I1: 0 min : 09 s

| | | | |
|-------------|------------|------------------|-----------------|
| Datum: | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: |
| Bearbeiter: | | Kundenzeichnung: | Werks-Nr.: |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | Ersteller: | |
| | | Seite: 10 von 12 | |
| | | NET-ID: - | |

| Querverweisliste | | Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. | | |
|------------------|--|--|------------------|------------------|
| Operand | Verwendungsstelle | | | |
| D01 | " " | | | |
| W | (081, G) | | | |
| I01 | "Taster Zeit 1" | | | |
| R | (001, A); (033, C); (037, A); (049, A); (061, A); (073, A) | | | |
| I02 | "Taster Zeit 2" | | | |
| R | (002, A); (026, C); (038, A); (050, A); (062, A); (074, A) | | | |
| I03 | "Taster Zeit 3" | | | |
| R | (003, A); (027, A); (043, C); (047, A); (057, A); (075, A) | | | |
| I04 | "Taster Zeit 4" | | | |
| R | (004, A); (028, A); (036, C); (048, A); (058, A); (076, A) | | | |
| I05 | "Taster Zeit 5" | | | |
| R | (005, A); (029, A); (039, A); (053, C); (059, A); (077, A) | | | |
| I06 | "Taster Zeit 6" | | | |
| R | (006, A); (030, A); (040, A); (046, C); (060, A); (078, A) | | | |
| I07 | "Taster Zeit 7" | | | |
| R | (007, A); (031, A); (041, A); (051, A); (063, C); (079, A) | | | |
| I08 | "Taster Zeit 8" | | | |
| R | (008, A); (032, A); (042, A); (052, A); (056, C); (080, A) | | | |
| M01 | "Hilfsmerker Zeit 1" | | | |
| R | (010, A);(065, A) | | | |
| W | (009, G);(025, G) | | | |
| M02 | "Hilfsmerker Zeit 2" | | | |
| R | (012, A);(066, A) | | | |
| W | (011, G);(034, G) | | | |
| M03 | "Hilfsmerker Zeit 3" | | | |
| R | (014, A);(067, A) | | | |
| W | (013, G);(035, G) | | | |
| M04 | "Hilfsmerker Zeit 4" | | | |
| R | (016, A);(068, A) | | | |
| W | (015, G);(044, G) | | | |
| M05 | "Hilfsmerker Zeit 5" | | | |
| R | (018, A);(069, A) | | | |
| W | (017, G);(045, G) | | | |
| M06 | "Hilfsmerker Zeit 6" | | | |
| R | (020, A);(070, A) | | | |
| W | (019, G);(054, G) | | | |
| M07 | "Hilfsmerker Zeit 7" | | | |
| R | (022, A);(071, A) | | | |
| W | (021, G);(055, G) | | | |
| M08 | "Hilfsmerker Zeit 8" | | | |
| R | (024, A);(072, A) | | | |
| W | (023, G);(064, G) | | | |
| M09 | "Flanke Taster 1" | | | |
| R | (009, A) | | | |
| W | (001, G) | | | |
| M10 | "Flanke Taster 2" | | | |
| R | (011, A) | | | |
| W | (002, G) | | | |
| M11 | "Flanke Taster 3" | | | |
| R | (013, A) | | | |
| W | (003, G) | | | |
| M12 | "Flanke Taster 4" | | | |
| R | (015, A) | | | |
| W | (004, G) | | | |
| M13 | "Flanke Taster 5" | | | |
| R | (017, A) | | | |
| W | (005, G) | | | |
| Datum: | | 11.07.2011 | Kunde: | Auftrags-Nr.: |
| Bearbeiter: | | | Kundenzeichnung: | Werks-Nr.: |
| Geprüft: | | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | | | Ersteller: |
| | | | | Seite: 11 von 12 |
| | | | | NET-ID: - |

| Querverweisliste | | | |
|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Operand | Verwendungsstelle | | |
| M14 | | "Flanke | Taster 6" |
| R | (019, A) | | |
| W | (006, G) | | |
| M15 | | "Flanke | Taster 7" |
| R | (021, A) | | |
| W | (007, G) | | |
| M16 | | "Flanke | Taster 8" |
| R | (023, A) | | |
| W | (008, G) | | |
| Q01 | | " " | |
| W | (065, G) | | |
| T01 | | "Timer Zeit 1" | |
| R | (025, C) | | |
| W | (010, G) | | |
| T02 | | "Timer Zeit 2" | |
| R | (034, C) | | |
| W | (012, G) | | |
| T03 | | "Timer Zeit 3" | |
| R | (035, C) | | |
| W | (014, G) | | |
| T04 | | "Timer Zeit 4" | |
| R | (044, C) | | |
| W | (016, G) | | |
| T05 | | "Timer Zeit 5" | |
| R | (045, C) | | |
| W | (018, G) | | |
| T06 | | "Timer Zeit 6" | |
| R | (054, C) | | |
| W | (020, G) | | |
| T07 | | "Timer Zeit 7" | |
| R | (055, C) | | |
| W | (022, G) | | |
| T08 | | "Timer Zeit 8" | |
| R | (064, C) | | |
| W | (024, G) | | |
| T09 | | " Dauersignal" | |
| R | (081, A) | | |
| W | (073, G) | | |
| Datum: | | 11.07.2011 | Kunde: |
| Bearbeiter: | | | Kundenzeichnung: |
| Geprüft: | | | Zeichnungs-Nr.: |
| | | | Ersteller: |
| | | | Seite: 12 von 12 |
| | | | NET-ID: - |